

Benodigdheden:

- De opzetinstructie van EasyPrint is voldoende



Tips:

- Was de vlag met wasmiddel op 40 graden om de kleuren mooi te behouden
- Repareer losgeslagen zomen tijdig
- Haal de vlag binnen bij een windkracht 6 of hoger

1. De beachflag wordt standaard geleverd met:

- Een handzame tas
- Aluminium frame systeem
- Een grondpen*
- 115 grams polyester vlaggedoek

*Extra accessoires tegen meerprijs beschikbaar, namelijk: Grondboor, kruisvoet of watertank. De grondpen is standaard meegeleverd.

2. Het systeem voor het doek bestaat uit maximaal 3 aluminium buizen en een antenne voor de gestroomlijnde top.

Large beachflag bevat 3 buizen en een antenne.

Medium beachflag bevat 2 buizen en een antenne.

Small beachflag bevat 1 buis en een antenne.

3. Bij de large beachflag heeft de onderste buis een ringbevestiging, het middenstuk is standaard en de bovenste buis heeft een stickertje met 'TOP POLE'.

4. Om de buizen aan elkaar te koppelen druk het grijze metalen knopje in. Na het horen van een klik schiet deze in het gaatje van de volgende buis. Draai of beweeg de buizen vervolgens om te controleren of deze op een correcte wijze bevestigd zijn.



5. Schuif de antenne over de buis/buizen en het systeem is klaar.



6. Vouw het doek aan de onderkant iets op zodat het gemakkelijk om het systeem heen glijdt.



7. Schuif het doek voorzichtig van boven naar beneden. Doe dit in kleine stapjes.



8. Zorg dat het uiteinde van de antenne goed in het vierkante beschermingsvakje zit.



9. Draai het vleugeltje van de bevestigingsring los en schuif deze naar het klemmetje toe. Dit maakt het gemakkelijker om het doek later strakker te trekken.



10. Klik de bevestigingsklem van het doek in de ring.



11. Trek de band iets strakker door de bevestigingsring naar beneden te verplaatsen. Draai vervolgens het vleugeltje weer vast.

De beachflag is klaar voor gebruik!
Zowel voor in- als outdoor.



Disclaimer : Het netjes monteren van een beachflag vereist enige vaardigheid. EasyPrint.nl stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen van de beachflag voor, tijdens en na het monteren van de beachflag. Ook beschadigingen die optreden bij het gebruiken van de beachflag zijn voor eigen risico.

Let op: De beachflag is geschikt voor binnen- en buitengebruik. Echter kunnen de weersomstandigheden nadelige effecten hebben op het materiaal.